

**ASEGURESE DE SEGUIR TODOS LOS PASOS EN LA ORDEN APROPIADA.
ASEGURESE DE CORTAR LA CORRIENTE DESDE EL FUSIBLE O EL INTERRUPTOR.**

CUIDADO: Apagar de comenzar con la instalación, desconecte la alimentación apagando el circuito del automático o quitando el fusible de la caja de fusibles.

1. Quite la caja del interruptor de la ventilador.
2. Mientras sostiene la lámpara bajo el ventilador, monte el enchufe de conexión de los alambres.
3. Introduzca todos los cables con cuidado en la caja del interruptor y luego instale la unidad del kit de luz en el plato de montaje con los 4 tornillos. Asegúrese de apretar todos los tornillos (Fig. 1)
4. Monte las pantallas de vidrio (Se Venden por Separado) en la lámpara, atornille parcialmente los tornillos a las abrazaderas de las pantallas de vidrio. Al colocar las pantallas de vidrio atornille en forma pareja, con gentileza y manualmente, los tornillos a la pantalla. NO LOS APRIETE DEMASTADO. (Fig. 2)

5. Instale los (3) focos LED de 4W (incluidos). (Fig. 2)

PRECAUCION: Para reducir el Riesgo de Incendio o Choque Electrico, Este Equipo de Lus Debe Ser Usado Unicamente con la Modelo de Ventilador en F614. Fabricado por Air Cool Industrial Co., Ltd.

Peso maximo aproximado: 1.166 lbs

Diseño del manual y todos los elementos del diseño de manual están protegidos por EE.UU. y / o federales del Estado de Derecho, incluyendo patentes, marcas y / o derechos de autor.

